

Robomow®

Your robot. Our expertise.

Näin käynnistät S-mallien kerta-asennuksen uudelleen.

- 1 Paina ja pidä pohjassa STOP + nuoli alas -painikkeita yhtä aikaa yli 4 sekuntia.



Näin käynnistät C-mallien kerta-asennuksen uudelleen.

- 2 Paina ja pidä pohjassa STOP + asetus + vasen nuoli -painikkeita yhtä aikaa yli 4 sekuntia.

