

Løs styrestang SEGWAY KickScooter ES1 ES2 ES4

1. Sjekk at gummibeslagene er trykket helt på plass. (1 og 2)
2. Hvis de er løse, eller ikke sitter som vist på bildet under, skal skruene 3 og 4 løsnes og gummibeslagene trykkes på plass. Deretter kan skruene strammes igjen.
3. Hvis gummibeslagene er slitt eller helt borte, kan nye bestilles hos forhandler. Bemerk at gummibeslag er en slitasjedel.



4. Kontroller om de 4 skruene har blitt etterstrammet. (Se bilder nedenfor)
5. Skruene kan med fordel festes med Loctite (skruesikring).



Vennlig hilsen

Witt Serviceavdeling